



FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold av Oppdalskifer med naturoverflate

Produsent: Palmer Gotheim Skiferbrudd AS
Skifertype: Lys Oppdalskifer
Produkter: Alle typer skiferprodukter med naturoverflate
Dimensjoner: Alle dimensjoner som produseres
Kanter på produkter: Hugget kant, bruddkant, naturkant, saget

Bergart:

Lys Oppdalskifer er en metamorf bergart med i overkant av 40 % kvarts, noe som gjør skiferen spesielt slitesterk og av høy kvalitet. Kvartsskiferen inneholder også feltspat og muskovitt, eller lys glimmer (sericitt) som gjør skiferen spaltbar. Varierende overflatestruktur fremkommer når skiferen spaltes i de naturgitte lagene. Naturoverflaten erikli- og frostsikker, - vel egnet det norske klimaet. Fargenyanser fra lys grå til mørk koksgrå. Bergarten kan i sjeldne tilfeller ha innhold av mineraler som gir sjattering/skjær av grønn eller rosa.

Klargjøring etter montert produkt:

Skifer utendørs lagt i sand eller subbus spyles ren etter at den er lagt. Unngå å spyle ut sand/subbus fra fugene. Skifer lagt i mørtel eller i skifer-flislim, både inne og ute, må rengjøres med kaldt vann umiddelbart etter at den er lagt. Vask nøye og skift ut vannet ofte for å unngå at det blir liggende igjen et mørtel/limslør. Overflødig fugemasse må raskt vaskes bort, gjerne flere ganger for å få skiferoverflaten helt ren. Bytt vann jevnlig. Akemi sementflekkfjerner* kan benyttes for å fjerne rester av limslør og fuge som ikke har blitt tilstrekkelig vasket bort. Akemi steinrens* kan brukes for å få overflaten på skiferen helt ren.

Impregnering:

Steder der skiferen er ekstra utsatt for flekker utendørs, f.eks. rundt bord og grillplasser, bør den impregneres før bruk. Før impregnering påføres, må skiferoverflaten være helt tørr og fri for støv (evt. varmekabler må være avslått). Akemi antiflekk* gir minimal eller ingen forandringer i skiferens farge/glans.

Vedlikehold:

Utendørs er det som regel tilstrekkelig å koste og/eller spyle skiferen med vann. Hvis det brukes høytrykkspyler, bør man være forsiktig når man spyle fugene. Skader i fugene kan føre til frostsprengning på underlimt skifer. Bruk av høytrykkspyler skader ikke skiferen, men kan skade en eventuell impregnering. Sand- eller subbusfuger kan man risikere å spyle eller børste opp. Hvis dette skjer, må man etterfylle med ny fugemasse.

Innendørs kan det til daglig rengjøring brukes Akemi steinsåpe* (kan også brukes ute). For grovere rengjøring anbefales Akemi steinrens*. Uegnede??? rengjøringsmidler kan skade impregneringen.

Flekkfjerning:

Det finnes flere forskjellige midler for å fjerne flekker på skifer. Kalkutslag på skifer ute kan forekomme der det er brukt betong og mørtel. Akemi sementflekkfjerner* egner seg til å ta kalkflekker. Akemi olje- og fettfjerningspasta* fjerner poredypt olje-, fett- og voksflekker. Malingflekker og grafitti kan fjernes med Akemi grafitti-fjerner*. Organiske flekker som rødvin, blod, grønnske, mose etc. kan fjernes med Akemi anti-grønn power*. Akemi rustfjerner er egnet til fjerning av rustflekker.

Obs! Stålbørste må ikke brukes til fjerning av flekker siden stålrøster fra børsten kan medføre rustflekker på skiferen.

Viktig: Følg bruksanvisningene på pleiemidlene nøye.

*Her omtales Akemi produkter levert av Tandberg AS, men det finnes flere alternative leverandører.

Sikkerhetsdatablad og tekniske beskrivelser av pleiemidlene finner du på: www.s-tandberg.no

Ta kontakt med din nærmeste forhandler for veiledning og gode råd!

Palmer Gotheim Skiferbrudd AS – Vollalia 7340 Oppdal

Tlf.: +47 72400130 - Post@palmergotheim.no – www.Palmergotheim.no